



PIED UNIVERSEL POUR RECEVEUR

Poser rapidement un receveur de douche sans avoir rien à visser ni à dévisser : voilà ce que permet le pied universel à vérin intégré **STABILIFAST** de **LAZER**. Le réglage automatique s'effectue au 10ème de millimètre près. Selon le fabricant, ce pied s'adapte à toutes les hauteurs de bonde, tous les types de receveurs de douche (extraplats ou plus



épais, encastrés ou posés) ainsi qu'à tous les matériaux : céramique, résine, polyester, pierre naturelle. La pose s'effectue en 5 étapes : installer la bonde, mettre en place les bandes de

désolidarisation, poser les cales périphériques et mettre à niveau le bac, fixer les 6 pieds sous le receveur et injecter la résine Stabilifast dans les pieds en laissant déborder.